

Link do produktu: <https://sklep.energass.pl/grzalka-z-termostatem-do-bojlerow-grbt-2000w-u54-eliko-p-1377.html>

Grzałka z termostatem do bojlerów GRBT 2000W U5/4" - ELIKO



Dostępność	Dostępność 3 - 5 dni
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	GRBT 2000W U5/4

Opis produktu

Grzałka z termostatem do bojlerów GRBT 2000W U5/4" - ELIKO

Grzałka przeznaczona wyłącznie do pracy w wodzie, w pełnym zanurzeniu. Nadaje się do zbiorników stalowych lub emaliowanych, bez anody lub z anodą magnezową. **Nie nadaje się do zbiorników ze stali nierdzewnej lub anodą tytanową.**

Uwaga: Aby uniknąć korozji kryzy, po zamontowaniu grzałki i zalaniu wodą ogrzewacza, należy odpowietrzyć mufkę tzn. delikatnie poluzować grzałkę, aby z mufki, w której jest zamontowana zeszło powietrze.

Przeznaczenie:

Moduł grzejny GRBT przeznaczony jest wyłącznie do ogrzewania wody w pojemnościowych ogrzewaczach wody ze stali emaliowanej, które nie są wyposażone w anodę tytanową.

Instalacja:

Instalacji modułu grzejnego powinien dokonywać wyłącznie wykwalifikowany instalator posiadający ważne uprawnienia SEP lub elektryczne uprawnienia państwowe odpowiednie w danym kraju UE, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i pozostałych przepisów. Producent nie odpowiada za uszkodzenie modułu grzejnego powstałe w wyniku nieprawidłowego zainstalowania.

1. Opróżnić podgrzewacz z wody
2. Odkręcić zaślepkę otworu, w której będzie wkręcony moduł grzejny
3. Niepodłączony moduł uszczelnić wkręcić
4. Napęlnić podgrzewacz wodą
5. Sprawdzić szczelność połączenia gwintowanego i w razie potrzeby dokręcić moduł grzejny lub ponownie uszczelnić.
6. Moduł grzejny podłączyć do układu zasilającego zapewniającego podstawową ochronę przeciwpożarową wyposażonego w wyłącznik różnicowo-prądowy o czułości 30mA oraz w 10A wyłącznik nadmiarowo-prądowy bezzwłoczny.
7. Moduły wyposażone we wtyczkę należy podłączać wyłącznie do gniazd z bolcem uziemiającym. Nie wolno stosować przedłużaczy ani adapterów.

Eksploatacja:

Moduł grzejny jednofazowy posiada wbudowany bezpiecznik temperatury, który zabezpiecza cały moduł przed przepaleniem przy wzroście temperatury powyżej 90°C. W przypadku zadziałania bezpiecznika temperatury należy wyłączyć moduł spod napięcia i ustalić przyczynę zadziałania bezpiecznika. Po wyłączeniu modułu z gniazdka i zdjęciu pokrętła regulatora śrubokrętem należy wcisnąć przycisk reset znajdujący się w otworze. Następnie włączyć moduł pod napięcie i sprawdzić prawidłowość działania. Moduł posiada wbudowany termostat o zakresie temperatury 20°C - 80°C (+/- 5°C). Dla zachowania jego maksymalnej żywotności termostat należy nastawiać w średnich wartościach zakresu działania.

Dane techniczne:

- Producent: Eliko
- Kod producenta: W083C
- Moc: 2000 W
- Napięcie: 230 V
- Mocowanie: kołnierz 5/4"
- Średnica zewnętrzna gwintu: ok. 41.3 mm



Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej ENERGAS

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

07-410 Ostrołęka

ul. Warszawska 2

NIP: 758-21-47-376

KRS 0000738998

tel.(029)7600-883

-
- Materiał: rurka miedziana niklowana
 - Długość grzałki: 390 mm