

Link do produktu: <https://sklep.energass.pl/sterownik-sieciowy-zewnetrzny-6-sekcyjny-esp-rzxe-rain-bird-p-344.html>

Sterownik sieciowy zewnętrzny 6-sekcyjny ESP-RZXE - RAIN BIRD

Cena	615,00 zł
Dostępność	Dostępność 3 - 5 dni
Czas wysyłki	1 - 2 dni robocze
Numer katalogowy	00005651
Producent	RAIN BIRD

Opis produktu

Sterownik sieciowy zewnętrzny 6-sekcyjny ESP-RZXE WIFI - RAIN BIRD

Sterownik ESP-RZXE oferuje programowanie na bazie strefy — opcja ta jest łatwiejsza do zrozumienia dla nieprzeszkolonych użytkowników. Dostępne są modele na 4, 6 i 8 stref. Dzięki funkcjom umożliwiającym elastyczne tworzenie harmonogramów sterownik ESP-RZXE idealnie nadaje się do najróżniejszych zastosowań takich jak systemy zraszające przeznaczone do zastosowań prywatnych oraz wybranych zastosowań komercyjnych.

Sterownik ESP-RZXE został zaprojektowany z myślą o łatwości obsługi. Tworzenie harmonogramów z wykorzystaniem strefy umożliwia niezależne skonfigurowanie każdego elektrozaworu, dzięki czemu nie ma konieczności objaśniania użytkownikom zasad „programowania”, co niemalże eliminuje potrzebę wsparcia telefonicznego. **Duży wyświetlacz LCD** jednocześnie wyświetla wszystkie informacje odnoszące się do programowania danej sekcji. Prosty graficzny interfejs obsługi jest łatwy do objaśnienia i zapewnia wygodny dostęp do każdej funkcji sterownika.

W połączeniu z modułem WiFi Rain Bird LNK2 WiFi (sprzedawanym oddzielnie), możesz otrzymywać internetowe dane pogodowe, które codziennie dostosowują harmonogram nawadniania, zapewniając nawet 30% oszczędności wody.

Właściwości sterownika:

- Prosty interfejs obsługi jest łatwy do objaśnienia i zapewnia dostęp do każdej funkcji sterownika na jednym ekranie
- Wymaga tylko dwóch śrub montażowych
- Duży wyświetlacz LCD z łatwym w obsłudze interfejsem użytkownika
- Wejście sygnału czujnika pogody z funkcją pominięcia programowego
- Obwód uruchamiania głównego elektrozaworu lub pompy
- Pamięć nieulotna (100 lat)
- Możliwość programowania przy zasilaniu z baterii

Funkcje tworzenia harmonogramów:

- Harmonogramy oparte na strefach pozwalają na przypisywanie niezależnych harmonogramów do każdej strefy (w ramach strefy można indywidualnie regulować czas pracy, czas startu oraz dni nawadniania)
- Podczas wstępnej konfiguracji funkcja Contractor Rapid Programming™ automatycznie kopiuje czasy startu i dni nawadniania ze strefy 1 do wszystkich pozostałych stref
- 6 niezależnych czasów startu na strefę
- 4 opcje dni nawadniania na strefę: wybrane dni tygodnia, dni kalendarzowe nieparzyste, dni kalendarzowe parzyste, cyklicznie (co 1 - 14 dni)
- Ręczna aktywacja nawadniania WSZYSTKICH stref lub POJEDYNCZEJ strefy na żądanie

Funkcje zaawansowane:

- Diagnostyczny wyłącznik obwodu elektrycznego
- Funkcje Contractor Rapid Programming™ i „Kopiuj poprzednią strefę” przyspieszają wstępną konfigurację
- Funkcja zapisu i przywracania ustawień domyślnych Contractor Default™
- Obejście czujnika pogodowego
- Obejście czujnika pogodowego dla poszczególnych stref
- Obsługa LNK2 WiFi

Dane techniczne:

- **Taktowanie sekcji:** od 0 do 199 min
- **Regulacja sezonowa:** od -90% do +100%
- Niezależny harmonogram na każdą sekcję
- 6 czasów startu na każdą sekcję
- Cykle dni programu, m.in. wybrane dni tygodnia, nieparzyste, parzyste i daty cykliczne
- Ręczna aktywacja nawadniania POJEDYNCZEJ strefy
- Ręczna aktywacja nawadniania WSZYSTKICH stref

Parametry elektryczne:

- **Modele międzynarodowe:** 230 V AC $\pm 10\%$, 50 Hz
- **Wyjście:** 24 VAC, 650mA.
- **Zasilanie rezerwowe:** 2 baterie AAA podtrzymują zegar i datę, a pamięć nieulotna przechowuje parametry oprogramowania

Wymiary sterownika zewnętrznego:

- **Szerokość:** 7,92 cala (20,1 cm)
- **Wysokość:** 7,86 cala (20,0 cm)
- **Głębokość:** 3,51 cala (9,0 cm)